

應用程式設定

下載

InteractiveSharing提供使用者從網路下載檔案的服務，它支援FileTP/BT及eDonkey協定。按一下下載圖示以顯示下載設定頁面。



下表說明下載設定頁面中的欄位及按鈕。

欄位	說明
啟用 MLDonkey服務	勾選核取框以啟用下載服務。
最大上傳速度	指明最大上傳速度。
最大下載速度	指明最大下載速度。
最大打開連接數	指明服務所允許開啟的連接數最大值。
最大同時下載數	指明在同一時間所允許的最大下載數。
應用	按一下以儲存變更。



欲了解更多關於下載中心下載檔案的資訊，請參考[下載中心](#)



在啟用下載服務之前，你應該掛載一個磁碟分割到 /home/否則系統將不會擁有足夠的空間來儲存下載時的暫存檔。要掛載一個磁碟，請參考[掛載分割](#)

SMTP伺服器

InteractiveSharing提供使用者寄發Email的服務。按一下系統設置»郵件通知來打開SMTP郵件設定/通知頁面。



下表說明SMTP郵件設定/通知頁面中的欄位及按鈕。

欄位	說明
SMTP伺服器	指明您所使用的SMTP伺服器位址。
埠	指明伺服器的埠號。
用戶名稱	指明SMTP伺服器所認證的用戶名稱。
密碼	指明該用戶名稱的密碼。
系統通知	勾選核取框後，當有系統事件發生時會寄送EMAIL通知給使用者。
電子郵件地址	指明系統通知所寄送的電子郵件地址。
傳送測試郵件	傳送測試郵件給上述EMAIL地址以確認SMTP伺服器是否正常作用。
傳送	按一下以傳送測試郵件。
應用	按一下以儲存變更。

From:
<http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link:
<http://wiki.myakitio.com/zh-tw:applications>

Last update: 2010/11/28 07:55

