

關機

要關機或重新啟動你的私有雲，按一下**關機**進入設定頁面。



若你按下了**關機**，則私有雲將會被關閉。



若你按下了**重新啟動**，則私有雲將會被重新啟動。



當你重新啟動私有雲時，系統會自動偵測你的私有雲是否已開啟完畢。若重新啟動後私有雲的 IP 位址沒有改變，系統登入頁面將會自動顯示。否則，你可以按一下頁面中的連結以前往登入頁面。

From:
<http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link:
http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_shutdown

Last update: 2013/06/25 08:59

